

: ZWEMBAD AANLEG KIT

Beschrijving:

Is een kit met alle materialen voor het zelf aanleggen van een zwembad in glasvezel versterkte polyester. Deze kit is leverbaar in 5 kleuren: lichtgrijs (ral 7035), grijs (ral 7004), wit, beige en pastelblauw. Als extra stellen we een kit met toebehoren voor. Hierin zitten alle gereedschappen en toebehoren voor de verwerking van de producten.

Toepassing:

Constructiesysteem voor het zelf aanleggen van een zwembad in glasvezel versterkte polyesterhars type H35/ISO. Dit type hars is specifiek voor zwembaden en geeft een verbeterde waterbestendigheid en kwaliteit. Deze bekleding kan aangebracht worden op beton, chape, cement, hout en snelbouwsteen. Naast het verstevigen en versterken van de ondergrond met de bekleding van polyesterhars en glasvezel, maakt de combinatie van precoat en topcoat het geheel waterdicht.

Producten bij levering:

Primer:	G4-primer	10 L
Versterkingsmateriaal:	Polyesterhars type H35/ISO hars	100 kg
	Glasmat PB 300 gr/m ² 15 Tex	100 ml
Eindlaag:	Polyester precoat type T40BT	15 kg
	Polyester topcoat type LT40SB	15 kg
Harder:	Harder MEKP voor H35/ISO hars, T40BT en LT40SB	3 kg

PVC-primer voor de PVC-aansluitingen zit niet standaard bij deze kit. Deze kan besteld worden onder het nummer: UPH01100063 of UPH01100059

De verwerkingsmaterialen zitten niet standaard bij de kit. Deze kunnen zowel los besteld worden als in een complete set. Deze set is terug te vinden onder het nummer KIT50030200 en bevat de volgende producten:

*Ontluchtingsrol Alu 12 x 140	1 st
*Rollen voor G4, H35 ISO-hars, T40BT en LT40SB:	10 x 10 cm
	10 x 18 cm
*handvat lange steel voor rol 10 cm	2 st
*Handvat voor rol 18 cm	2 st
*Verfbak(ken)	10 st
*Plastiek emmer 3,3 L	10 st
*Roerhoutjes 40 cm	10 st
*Maatcilinder 100 ml	1 st
*Schuurpapier P80 vel	10 st
*Reinigingsmiddel M	1 L
*Handschoen Super nitril (maat 10)	2 st
*Overall PP Shield met kap xl	1 st

Verwerking:

Stap 1: Bereid de ondergrond goed voor; droog, vetvrij, zo effen mogelijk.

Stap 2: Breng de primerlaag G4 aan.

Stap 3: Bekleed de ondergrond met H35/ISO-hars en glasmat. Breng twee lagen mat "nat-in-nat" aan. Vergeet niet te ontluchten!

Stap 4: Breng de precoat T40BT aan.

Stap 5: Breng de topcoat LT40SB aan.

TIP: Wacht één week (= 7 dagen) voor u het zwembad vult met water!!

Raadpleeg onze uitgebreide verwerkingsinformatie over zwembadaanleg voor meer details. U vindt deze informatie op onze website. Bekijk ook onze instructievideo over de aanleg van een zwembad.

Veiligheid:

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel M voor gereedschappen.

Gelieve voor verdere instructies de veiligheidsfiches van de afzonderlijke producten te raadplegen.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.