

:: TEAK CARE CLEANER

Beschrijving:

Is een vloeibaar reinigingsmiddel dat moeiteloos reinigt en teakhout er als nieuw laat uitzien. Teak Cleaner bezorgt het hout terug zijn natuurlijke kleur. Verkrijgbaar in 500 ml verpakking.

Toepassing:

Geschikt voor het reinigen van teakhouten meubelen en andere in de botenbouw verwerkte kwaliteiten hout. Voor hardnekkige vlekken wordt het 2 tot 3 maal aangebracht.

Gegevens bij levering:

Kleur	groen-blauw
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	ca. 1,10gr/cm ³
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Goed schudden voor gebruik!

Het te behandelen oppervlak vooraf met water overgieten en daarover gelijkmatig een laag Teak Cleaner met een borstel aanbrengen. Laat dit +-45 minuten inwerken. Schrob tussendoor met een harde borstel in de richting van de nerven. Houd in de tussentijd de teak. Spoel vervolgens na met veel water en laat dit goed drogen. Bij zware verontreiniging dient u de behandeling te herhalen. Voor een langdurige bescherming kunt u het hout best nabehandelen met de SL Clear Teak Oil.

Veiligheid:

Bevat oxaalzuur. Dit is schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lege verpakkingen horen thuis in de milieu-box.

Zorg steeds voor een natte ondergrond. Grondig spoelen met water.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.