

## :: TEAK CARE CLEANER

### **Beschrijving:**

Is een vloeibaar reinigingsmiddel dat moeiteloos reinigt en teakhout er als nieuw laat uitzien. Teak Cleaner bezorgt het hout terug zijn natuurlijke kleur. Verkrijgbaar in 500 ml verpakking.

### **Toepassing:**

Geschikt voor het reinigen van teakhouten meubelen en andere in de botenbouw verwerkte kwaliteiten hout. Voor hardnekkige vlekken wordt het 2 tot 3 maal aangebracht.

### **Gegevens bij levering:**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Kleur              | groen-blauw                |
| Viscositeit        | niet van toepassing        |
| Soortelijk gewicht | ca. 1,10gr/cm <sup>3</sup> |
| Houdbaarheid       | onbeperkt                  |
| Consistentie       | vloeibaar                  |

### **Technische gegevens:**

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Verbruik | afhankelijk van toepassing |
| Shore    | niet van toepassing        |

### **Verwerking:**

#### **Goed schudden voor gebruik!**

Overgiet het te behandelen oppervlak vooraf met water en breng daarover gelijkmatig een laag Teak Cleaner aan met een borstel. Laat dit +-45 minuten inwerken. Schrob tussendoor met een harde borstel in de richting van de nerven. Houd in de tussentijd de teak vochtig. Spoel vervolgens na met veel water en laat dit goed drogen. Bij zware verontreiniging dient u de behandeling te herhalen. Voor een langdurige bescherming kunt u het hout best nabehandelen met de SL Clear Teak Oil.

### **Veiligheid:**

Bevat oxaalzuur. Dit is schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lege verpakkingen horen thuis in de milieu-box.

Zorg steeds voor een natte ondergrond. Grondig spoelen met water.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep.