

::: ORTHOPLAST + BPO

Beschrijving:

Is een nieuwe generatie van 2 componenten reparatie- en constructiemassa op polyesterbasis met een verminderde styreenemissie die voldoet aan de vos-reglementering sinds 2007. Zeer lichte massa waar in gespijkerd of geschroefd kan worden, specifiek voor de orthopedische sector.
Verkrijgbaar in 5 kg verpakking.

Toepassing:

Opvullen en herstellen van orthopedische leesten en modellen. Kan tot 10 cm dik in één keer aangebracht worden. Goed schuurbaar en zeer goede hechting op metaal, hout, kunststoffen en PUR-schuimen.

Gegevens bij levering:

Kleur	gebroken wit
Viscositeit	40000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1.05 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden
Consistentie	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van laagdikte
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof – en vetvrij zijn. Meng de pasta met 2-3% BPO harder en breng dit mengsel aan met een spatel. Kan reeds na 18 min. afgeschuurd worden.

Pottlife: 7–9 min. bij 20°C. Verwerkingstemp.: min. 10°-25°C.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.