

::: ORTHOPLAST + BPO

Beschrijving:

Is een nieuwe generatie van 2 componenten reparatie- en constructiemassa op polyesterbasis met een verminderde styreenemissie die voldoet aan de vos-reglementering sinds 2007. Zeer lichte massa waar in gespijkerd of geschroefd kan worden, specifiek voor de orthopedische sector. Verkrijgbaar in 5 kg verpakking.

Toepassing:

Opvullen en herstellen van orthopedische leesten en modellen. Kan tot 10 cm dik in één keer aangebracht worden. Goed schuurbaar en zeer goede hechting op metaal, hout, kunststoffen en PUR-schuimen.

Gegevens bij levering:

Kleur	gebroken wit
Viscositeit	40000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1.05 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden
Consistentie	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van laagdikte
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof – en vetvrij zijn. Vermeng de pasta met 2-3% BPO harder en breng dit mengsel aan met een spatel. Potlife: 7-9 min. bij 20°C. Kan reeds na 18 min. afgeschuurd worden. Verwerkingstemp.: min. 10°-25°C.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.